

Drawingではオプションテンプレートの線種や色をカスタマイズすることが可能です。 この「02_ユーザースタイル」は、あるユーザー様の図面スタイルに近づけて自動生成するように カスタマイズしてあります。

オプションテンプレートを含むサンプルファイルをファイルダウンロードからダウンロードして、 各場所へ設置してください。

また、このオプションテンプレートは、Drawingに標準搭載されていないフォントを使用しています。 詳しくは、"フォントの設置"をご覧ください。



文字高さ	一般部	2mm	3mm
寸法スタイル	寸法値	MSゴシック	romans.shx bigfont.shx
画層名	リスト枠	LIST-LINE	2
	文字	LIST-TEXT	F
リスト枠設定※	鉄筋表示高さ	5	6

※リスト枠の変更は、[構造図面生成マネージャー]>[部材リスト]>[レイアウト設定] >[リスト枠設定]>[各部材リスト]にて行います。



|ファイルの設置

プログラムを立ち上げてからオプションテンプレートを配置してもデータは反映されません。 サンプルファイルをダウンロードし、Drawingを閉じた状態で、各ファイルの設置を行ってください。

①サンプルファイルをダウンロード

ページ右下の「ファイルダウンロード」をクリックし、 任意の位置にダウンロード



②圧縮ファイルを展開(解凍)

圧縮(ZIP形式)ファイルを展開(解凍)

※サンプルファイルには、下記ファイルが入っています。

- ・部材リストオプションテンプレート: 02_UserStyle-List_V231R9.dwg
- ・印刷スタイル
- ・ラインタイプ
- ・サンプル図面
- ・生成例と使用方法
- : 02_UserStyle.ctb : 02_UserStyle.lin
- : 02_ユーザースタイル-サンプル図面[基礎梁リスト,柱リスト].pdf
- : 02_ユーザースタイル-生成例と使用方法[部材リスト用].pdf

③伏軸図面オプションテンプレートの設置

展開したオプションテンプレートファイルを下記フォルダに設置

設置場所

: C:¥MIDAS¥SystemFiles¥DRAWING_JP¥List Templates

オプションテンプレート: 02_UserStyle-List_V231R9.dwg





④印刷スタイルの設置

展開した印刷スタイルファイルを下記フォルダに設置

設置場所 : C:¥MIDAS¥Print Styles

02_UserStyle.ctb

印刷スタイル :

📕 🛛 🛃 🗢 🛛 Print Styles × ファイル ホーム 共有 表示 ~ 😮 Print Styl... 5 v ~ 、
、
ローカルディスク (C:) \wedge 名前 Intel 📄 midas Drawing.ctb V MIDAS Color fonts LineType Patterns 展開した Print Styles .ctb Printers ファイル PrintOutput > SystemFiles Templates UserDrawings PerfLogs Y (1個の項目

■主な色従属印刷スタイル内容

印刷スタイル	色	線の太さ	印刷時の色
Color_1	red	0.09	black
Color_2	yellow	0.3	black
Color_3	green	0.25	black
Color_4	cyan	0.2	black
Color_5	blue	0.09	black
Color_6	magenta	0.2	black
Color_7	white	0.2	black
Color_8	8	0.09	black
Color_9	9	オブジェクト線の太さ使用	オブジェクトカラー使用
Color_20	20	オブジェクト線の太さ使用	black
Color_30	30	0.25	black

※midas Drawingでは、画層の色によって印刷時の線の太さを決定します。 ただし、線の太さ設定が「オブジェクト線の太さ使用」となっている色は、 作業空間で指定した線の太さで印刷されます。



⑤ラインタイプの設置

展開したラインタイプファイルを下記フォルダに設置

設置場所 : C:¥MIDAS¥LineType

ラインタイプ : 02_UserStyle.lin



■主なラインタイプ内容

線種	形状	説明	主な使用オブジェクト
1C		一点鎖線	中心線
1D		間隔の短い一点鎖線	開口線
4B		破線	RC梁陰線
H1		破線-間隔1mm	梁ハッチング
H2		破線-間隔2mm	鉄骨梁



|フォントの設置

このオプションテンプレートで使用しているフォントは、Drawingに標準搭載されていません。 使用shxファイルを下記のフォルダに設置する必要があります。

未設置の場合、代替えフォントで表示されたり、文字化けが発生します。

使用している romans.shx、bigfont.shxファイルをお持ちでしたら、下記フォルダにshxファイルを 設置してください。

お持ちでない場合は、ご自身でshxファイルをweb検索にてダウンロードして設置してください。 フォントファイルの設置は、Drawingを閉じた状態で行ってください。

設置場所 : C:

: C:¥MIDAS¥fonts





|現在のテンプレートに設定

設置したオプションテンプレートを使用するには、図面生成前にそのテンプレートを 「現在のテンプレートに指定」する必要があります。

①Drawingを立ち上げる

※プログラムを立ち上げてからオプションテンプレートを配置してもデータは反映されません。



②現在のテンプレートに設定

※ツリーメニュー > ウィンドウ > 部材リストオプションテンプレート > 設定するテンプレート上で右クリック > 「現在のテンプレートに設定」クリック





「構造図面生成マネージャー」では、オプションテンプレートでは設定できない、図面の表現方法を設定します。 ここでは、02_ユーザースタイルに近づけて生成するための設定方法を紹介します。 先に図面生成の流れを説明した後に、構造図面生成マネージャーの設定方法とレイアウト調整を紹介します。

①eGenファイルを開く

構造図面生成マネージャーを使用するには、eGenファイルをDrawingに読込む必要があります。 [メニュー]>[図面生成]>[eGenファイルを開く]クリック

②構造図面生成マネージャーを設定

「構造図面生成マネージャー」では、オプションテンプレートで設定できない、図の表現方法を設定します。 大梁と地中梁では腹筋間隔や鉄筋の種類が異なったり、基礎リストでは上端主筋の出力が異なる場合があります。 その場合、部材種類ごとに構造図面生成マネージャーの設定を変更して、生成することも必要です。 [メニュー]> [図面生成]> [構造図面生成マネージャー]> [部材リスト]クリック

RC部材リスト・・・・・・・・・・・・・・.
RC・S部材リスト-部材リスト名称・・・・・・P.9
RC・S部材リスト-リスト枠設定・・・・・・P.10,11



※構造図面生成マネージャーの設定について、詳しくは下記をご覧ください。

操作の学習 > 基本操作編 > 構造図面の自動生成 > 部材リストの生成 > 6.オプション設定-構造図面生成マネージャー

③図面生成

[メニュー]>[図面生成]>[部材リストを生成]クリック

※構造図面の自動生成について、詳しくは下記をご覧ください。 操作の学習 > 基本操作編 > 構造図面の自動生成 > 部材リストの生成



|構造図面生成マネージャーの設定

■RC部材リスト





梁の断面位置表記はこちらで変更してください。 外端、内端の認識がeGenに無いため、 左端/中央/右端、端部/中央などの表現になります。





■RC・S部材リスト-部材リスト名称



■生成時の部材リスト名称





■RC・S部材リスト-リスト枠設定



位 置	チェック有無 ・数記入	備考
А	変更有	下記参照
В	無	
С	無	
D	自動認識	
Е	無	
F	-	

A







■生成時のリスト枠設定、項目の表示





※構造図面生成マネージャーの設定について、詳しくは下記をご覧ください。 操作の学習 > 基本操作編 > 構造図面の自動生成 > 部材リストの生成 > 6.オプション設定-構造図面生成マネージャー