- 3. モデリングの基本ルール
- 3.8. 設計条件のルール
- (1) 設計条件の設定

・設計条件の設定方法は、全体設定と詳細設定とがあります。

- ・全体設定は、モデル全体に影響します。
- ・詳細設定は、4つの制御方法があります。
  - :部材ごとに設定

グループごとに設定する項目は、グループが割り当てられていない部材に設定することはできません。



※1:継手位置は部材ごと、継手仕様は断面 ID ごとに設定します。

3. モデリングの基本ルール

(2) 断面検定入力情報

・断面サイズや配筋情報をテーブルで編集できます。

・断面検定入力情報は、グループごとに設定します。

グループが割り当てられていない部材は、断面検定入力情報テーブルに表示されません。

・配筋は、「解析/設計>一括解析実行」で自動配筋することもできます。

直接入力した配筋を確定したい場合は、「設計>断面検定情報入力情報」の"User"の"Rebar"をチェックオンにする 必要があります。

ヴルーフ名称		R	User		崎面(BXD)		位置	左側			中央			右側				あばう旅			1度目重心位 置 (mm)				
			Sect	Rebar	в	D		上編		下編		上編		下編		上編		下編						dT	dB
31	3G1	Roof	~	•	500	800	各端&中央	4	D25	4	D25	2	D1 3		100	60	60								
-	2G1	2F 床	<b>V</b>	•	500	800	各端&中央	4	D25	4	D25	2	D1 3	۲	100	60	60								
G2	3G2	Roof	~	2	400	600	各端&中央	3	D25	3	D25	2	D1 3	۲	100	60	60								
	2G2	2F 床	~	2	400	600	各端&中央	3	D25	3	D25	2	D1 3	۲	100	60	60								